


# 微調整機能

スクリーンヘッドに枠を固定後、全体を見ながらトンボマークの位置合わせが簡単に出来ます。

微調整ノブ



スクリーン枠を固定後、微調整ノブを緩めます。



微調整ノブ

枠の両サイドを持ちトンボマークの重なる位置に合わせます。  
トンボマークが重なり合った位置で、調整ノブを締め付けます。


## 位置調整範囲

中間位置

手前に引いた位置

右に傾けた位置

左に傾けた位置



円を描くように360度動かすことができます